





ATTENZIONE !!! La compatibilità è data dalla possibilità di abilitare l'ingresso ausiliario AUX dell'autoradio, tramite una sequenza di tasti sul frontale . Se chi legge queste istruzioni ritiene di non avere le competenze per effettuare determinate operazioni **PER FAVORE NON SI AVVENTURI IN OPERAZIONI CHE POTREBBERO DANNEGGIARE L'IMPIANTO** La Blaupunkt , per le autoradio prodotte dopo il 31/12/2003, ha eliminato la possibilità di commutare l'ingresso ausiliario da frontalino. Possiamo dire con sicurezza che il modello ALFA 937 MID quello montato sulle 147 e 156 fino a Dicembre del 2003 è compatibile con certezza ed è stato collaudato . Queste raffigurate sotto sono le radio montate di serie su ALFA 147 e ALFA 156 che si prestano a riprodurre dall'ingresso AUX secondo le modalità che andiamo ad indicare .

ALFA 147





ALFA 156





Utilizzare le chiavi a corredo del Kit per estrarre l'autoradio dall'alloggiamento . Leggete la versione del software riportata sullo chassis della radio . Se la versione è PRECEDENTE alla 3.17, sarà possibile commutare l'ingresso CD CHANGER con la combinazione di tasti SRC-ON.

Questo è il sistema più sicuro: a radio **SPENTA**, premete prima il tasto SRC, poi il tasto ON. Quando la radio si accende e sentite la musica, rilasciate il tasto SRC. Dovrebbe comparirvi sul display la scritta CHANGER. In questo caso siamo certi che è stato abilitato l'ingresso AUX a cui collegherete l'IPod, il lettore Mp3 o il nostro SMARTPHONE. Se non vi riesce subito, ritentate più volte. Se vedete che dopo molteplici tentativi non si riesce a commutare l'ingresso, è possibile che la vostra autoradio non sia compatibile.

ATTENZIONE!!! La versione CONNECT con Navigatore di serie NON E' COMPATIBILE!!!!

Una volta che avete imparato ad attivare l'ingresso AUX premendo in successione a radio spenta prima il tasto SRC poi il tasto ON ricordatevi che questa operazione va ripetuta ogni volta che volete ascoltare dall'ingresso AUX

Passare il cavo nella posizione più gradita e prima di rimontare la radio ricordarsi di sganciare le 2 chiavette di estrazione per fare in modo che la radio si blocchi spingendola dentro.

